


Cajón HI LINE





Components



1. Perfil del armario : L/R	9. 185 Enganche frontal
2. 89 Perfil del cajón : L/R	10. Tornillos enganche frontal (D.4x17)
3. 121 Perfil del cajón : L/R	11. Trasera del cajón
4. 185 Perfil del cajón : L/R	12. Trasera metálica(Alt.89)
5. Pletina cubre guía	13. Trasera metálica(Alt.121)
	14. Trasera metálica(Alt.185)
7. Tornillos garillos (D.3.5x15)	15. Fijadores altura trasera metálica
8. 89 Enganche frontal	


Item No.	Largo nominal	Largo interior del cajón	Largo mínimo instalación cajón
808LB-270	270mm	244mm	275mm
808LB-300	300mm	274mm	305mm
808LB-350	350mm	324mm	355mm
808LB-400	400mm	374mm	405mm
808LB-450	450mm	424mm	455mm
808LB-500	500mm	474mm	505mm
808LB-550	550mm	524mm	555mm

DIMENSIONES PARA TRASERA Y FONDO




Medidas de la instalación (mm)


Largo nominal de la guía=NL Profundidad interior del armario=LT LW=Ancho interior del armario






Medidas de la instalación del armario(mm)



Posición de los tornillos




Medidas de la instalación del armario(mm)




Cajón HI LINE


Montaje y desmontaje del cajón




Montaje de la base




Gatillos de ensamblaje




Montaje de la parte frontal




Montaje de la base





Montaje de la parte posterior




Montaje de la parte frontal




Click




Montaje de la parte frontal




Click




Ajustes



Ajuste de altura




Ajuste de posición derecha/izquierda




Ajuste nivel trasera


Ajustes



Ajuste de altura




Ajuste de posición derecha/izquierda




Ajuste nivel trasera


Desmontaje




Quitar la protección y tirar




Desmontar el frontal del cajón




Accionar los gatillos y sacar el cajón



Quitar la protección y tirar



Desmontar el frontal del cajón



Accionar los gatillos y sacar el cajón